

# Montering og programmering av kodeløst bryter GM433 for GM800, GM1000 og GM1200 Garasjeportåpner

Dette er en 2-kanals trådløs kodeløst bryter beregnet for utendørs montering (IP54) på garasjen. Ved å taste koden kan man betjene inntil 2 portermotorer. GM433 drives av 2 stk. CR2032 Litium batterier.

## Valg av nye koder:

GM433 er forhåndsprogrammert med kode 11 til kanal 1 – Venstre piltast og kode 22 til kanal 2 – Høyre piltast.

1. Trykk og hold nede 0-tasten mens venstre piltast trykkes ned og slippes
2. Slipp 0-tasten
3. Tast gjeldende kode (11) og avslutt med venstre piltast
4. Tast inn ny selvvalgt kode, inntil 8 siffer og avslutt med venstre piltast
5. Gjenta valgte kode og avslutt med venstre piltast (HUSK DEN NYE KODEN!)

Tilsvarende for kanal 2 med kode 22 dersom det skal kjøres 2 porter.

## Programmering mot GM-motorenes mottakere:

1. Trykk inn Code knappen på motoren til Su vises i displayet.
2. Tast inn gjeldende kode og avslutt med tilhørende piltast, kanal 1 eller 2.
3. Gjenta punkt 2
4. Nå skal Su blinke hurtig før displayet igjen viser --

## Bruk og lyd/lys-meldinger:

1. Tast kode og avslutt med piltast, signalet sendes og motoren starter/stopper
2. Ved opphold i mer enn 6 sekunder må man starte på nytt
3. 1 kort tone = tastetrykk
4. 1 lang tone = korrekt kode bekreftet
5. 5 korte toner = Feil kode
6. 10 korte toner = Varsel om dårlige batterier

## Montering:

1. Vipp ut det sorte dekselet over tastaturet, vipp med en liten skrutrekker i sporet under nullen
2. Skru ut de to blanke 2 mm. umbraco skruene og ta bort bakplaten.
3. Slå ut 2 av utstansingene i bakplate og skru denne fast på egnet sted. Sjekk at det er kontakt (rekkevidde) mellom sender og mottaker før man velger plassering.

## Allister Pluss kodestrømbryter

Universal, kan tilkoples alle motorer med 24V utgang og trykkbryter inngang. Utvendig tastatur med lys og innvendig kontrollboks med manuell startbryter, tilkoples med 3 ledere fra motor (10 meter 4-ledere medfølger) 4-leder, rød-sort-oransj-hvit mellom tastatur og innvendig kontrollboks er ferdig koplet i tastatur og må tilkoples etter merkingen inne i kontrollboksen, RED-BLK-ORG-WHT

Virker med 15-30V DC eller AC, 40 mA

Tilkopling til GM-motorene:

T1 – GND

T2 – PB

T3 - +24

Valg av personlig kode:

- Sett RUN/PROGRAM velgeren mot Program
- Tast 1 og deretter piltasten  $\updownarrow$  (lyset i tastene blinker 3 ganger)
- Velg din personlige kode, mellom 3 og 10 siffer, avslutt med  $\updownarrow$
- Sett RUN/PROGRAM velgeren tilbake til RUN
- Avslutt med stjernetasten \*

Det kan også legges inn en alternativ kode, følg prosedyren over men velg 5 istedenfor 1 i andre linje.

Sletting av koder:

- Sett RUN/PROGRAM velgeren mot Program
- Tast 1 (eller 5 for alternativ kode) og deretter piltasten  $\updownarrow$  (lyset i tastene blinker 3 ganger)
- Trykk en gang til på  $\updownarrow$
- Sett RUN/PROGRAM velgeren tilbake til RUN
- Avslutt med stjernetasten \*

Betjening av porten:

- Tast din kode, deretter trykk  $\updownarrow$ , porten starter
- Tastaturet er nå aktivt i 15 sek. og alle taster vil starte eller stoppe porten.
- Dersom feil kode velges må man vent i 5 sek. før \* og korrekt kode velges igjen.